



## **Руководство по эксплуатации обогревателей моделей: ОК-900Вт, ОБЭ-1800Вт-К, ОБ-1800Вт, ОК-1800Вт, ОБЭ-2000П**

**Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!**

**Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.**

**Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.**

**Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.**

**Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.**

**Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.**

### **Внешний вид изделия**





**ОБ-1800Вт**



**ОК-1800Вт**



**ОБЭ-2000П**

### *Введение*

#### ***Предназначение:***

Данные обогреватели предназначены для быстрого и эффективного нагрева помещений.

#### **Комплектация:**

Обогреватель в сборе – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.


Упаковка – 1 шт.

**\*производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.**

### Технические характеристики

Параметры/Модель	ОК-900Вт	ОБЭ-1800Вт-К	ОБ-1800Вт	ОК-1800Вт	ОБЭ-2000П
Мощность, Вт	450/900	600/1200/1800			1000/2000
Кол-во нагревательных элементов	2	3			4
Тип нагревательных элементов	Кварцевые	Керамические	Кварцевые		
Параметры сети питания	220В/50Гц				

#### Схема устройства обогревателя модели ОК-900Вт




#### Схема устройства обогревателя модели ОБЭ-1800Вт-К



### Схема устройства обогревателя модели ОБ-1800Вт



### Схема устройства обогревателя модели ОК-1800Вт



### Схема устройства обогревателя модели ОБЭ-2000П



## Эксплуатация обогревателя

1. Распакуйте обогреватель, установите на ровной устойчивой поверхности и подключите к электрической сети.

**Внимание!** В данных обогревателях предусмотрена система отключения при опрокидывании прибора (кроме модели ОБЭ-1800Вт-К). Убедитесь, что прибор установлен на плоской ровной поверхности без наклона.

2. Для начала работы установите первую кнопку управления в положение «I».

3. Выберите необходимый уровень мощности обогрева:

Для моделей ОБ-1800Вт, ОБЭ-1800Вт-К, ОК-1800Вт предусмотрено 3 уровня мощности:

- Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0», мощность 600 Вт - активен центральный нагревательный элемент.
- Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 1200Вт - активны верхний и нижний нагревательные элементы.
- Обе кнопки в положении «I», мощность 1800 Вт - активны все 3 нагревательных элемента.

Для модели ОК-900Вт предусмотрено 2 уровня мощности:

- Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0», мощность 450 Вт - активен верхний нагревательный элемент.
- Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 450Вт - активен нижний нагревательный элемент.
- Обе кнопки в положении «I», мощность 900 Вт - активны оба нагревательных элемента.

Для модели ОБЭ-2000Вт предусмотрено 2 уровня мощности:

- Первая кнопка в положении «I», вторая в положении «0», мощность 1000 Вт - активны два центральных нагревательных элемента.
- Первая кнопка в положении «0», вторая в положении «I», мощность 1000 Вт - активны верхний и нижний нагревательные элементы.
- Обе кнопки в положении «I», мощность 2000 Вт - активны четыре нагревательных элемента.

Модель ОБЭ-2000Вт имеет увлажнитель воздуха с встроенным резервуаром для воды. Для включения увлажнителя воздуха установите кнопку в положение .

**Внимание!** Предварительно убедитесь, что в резервуаре есть вода.

Встроенный в обогреватель увлажнитель воздуха испаряет воду с помощью специальных нагревательных элементов для поддержания необходимого уровня влажности воздуха в комнате. Это благоприятно влияет на здоровье человека: препятствует возникновению головокружения и головным болям, возникающим из-за сухого воздуха.

4. Для завершения эксплуатации обогревателя установите обе кнопки выбора мощности обогрева в положение «0».

### **Чистка и уход**

Отключите прибор от сети и дайте ему остыть, затем протрите корпус обогревателя мягкой влажной тканью.

**Внимание!** Запрещено использовать абразивный порошок и растворитель для чистки корпуса прибора.

**Внимание!** Запрещено погружать прибор в воду.

### **Хранение**

Если прибор не будет использоваться продолжительное время, уберите его на хранение в сухое место. Хранить обогреватель желательно в полиэтиленовом пакете и в оригинальной упаковке.

### **Меры предосторожности**

1. Для правильной и безопасной эксплуатации обогревателя внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Подключайте обогреватель к электрической сети с параметрами, указанными в таблице с техническими характеристиками.
3. Обогреватель предназначен только для домашнего использования.
4. Не прикасайтесь к обогревателю влажными руками.
5. Запрещена эксплуатация обогревателя на улице.

6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Всегда отключайте обогреватель от электрической сети, когда уходите из дома.
7. Не эксплуатируйте обогреватель в ванной, душе, бассейне и других помещениях с высокой влажностью.
8. Не располагайте обогреватель ближе, чем на 1 метр от легковоспламеняющихся предметов (мягкой мебели, занавесок и т. д.).
9. Не накрывайте обогреватель. Если прибор накрыт, то существует риск пожара.
10. Не размещайте обогреватель непосредственно под розеткой.
11. Не позволяйте животным и детям играть с обогревателем.
12. Не эксплуатируйте обогреватель в помещениях с взрывоопасным газом, а также в местах, где есть легковоспламеняющиеся жидкости или вещества, такие как бензин, растворители, лак, клей и др.
13. Запрещается эксплуатация обогревателя с поврежденным шнуром питания. Необходимо обратиться в гарантийную мастерскую.
14. Обогреватель не должен эксплуатироваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями. А также людьми, не ознакомленными с правилами эксплуатации прибора.
15. Всегда эксплуатируйте обогреватель строго в вертикальном положении, на ровной устойчивой поверхности.
16. Не направляйте работающий обогреватель в сторону стен, мебели, занавесок и т. д.

### Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).
- Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

**Продавец:**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Срок действия гарантии \_\_\_\_\_

Предприятие торговли (продавец) \_\_\_\_\_

Место для печати (росписи) \_\_\_\_\_

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) \_\_\_\_\_

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.

Наша компания также рада предложить Вам широкий  
ассортимент других видов товара:



**НАСОСЫ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



**БЫТОВАЯ ТЕХНИКА**



**БЕНЗИНОВАЯ ТЕХНИКА**



**САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ**



**КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



*и многое другое...*